

Checklist diário de empilhadeira

Inspeção do operador no início de cada turno (NR-12, item 12.14.2). Modelo de referência: ajuste ao manual do fabricante e à análise de riscos da empresa.



Data

Hora da inspeção

Turno

Horímetro (h)

Empilhadeira (nº / modelo)

Tipo: ☐ Elétrica ☐ Combustão ☐ GLP

Operador

Cartão de identificação válido até

Marque: C = conforme · NC = não conforme · NA = não se aplica. **P** = item que para a empilhadeira: se estiver NC, ela **não opera** até o reparo. **P¹** = para quando o item é exigido para o equipamento, a operação ou o local. Itens sem P só seguem operando se o defeito comprovadamente não afetar a segurança. **Na dúvida, não opere.** Faça só as verificações para as quais você foi treinado e autorizado.

1. ANTES DE COMEÇAR

Item	O que verificar	P	C	NC	NA
Operador habilitado	Treinado para este equipamento e com cartão de identificação válido (NR-11, itens 11.1.5 e 11.1.6)	P	☐	☐	☐
Local de operação	Motor a combustão: local ventilado ou equipamento com dispositivo neutralizador (NR-11, itens 11.1.9 e 11.1.10)	P	☐	☐	☐

2. EQUIPAMENTO DESLIGADO: INSPEÇÃO VISUAL

Item	O que verificar	P	C	NC	NA
Garfos	Trincas, empenamento, desgaste no calcanhar, pinos e travas	P	☐	☐	☐
Correntes do mastro	Elos danificados, folga desigual, lubrificação	P	☐	☐	☐
Mastro, cilindros e mangueiras	Vazamento, trinca, mangueira ressecada ou com bolha	P	☐	☐	☐
Óleo hidráulico	Nível entre mínimo e máximo	P	☐	☐	☐
Pneus e rodas	Cortes, pedaços faltando, objetos encravados, porcas; pressão nos pneus com câmara	P	☐	☐	☐
Protetor do operador e grade da carga	Amassados, trincas, fixação	P	☐	☐	☐
Assento e cinto de segurança	Assento fixo, cinto travando e sem rasgos	P	☐	☐	☐
Vazamentos no piso	Manchas novas de óleo ou fluido sob o equipamento	P	☐	☐	☐
Plaqueta de capacidade	Afixada e legível (NR-11, item 11.1.3.2)	P	☐	☐	☐
Adesivos de advertência	Avisos de risco do fabricante presentes e legíveis	P	☐	☐	☐
Cabine do operador	Sem graxa, objetos soltos ou lixo no piso e nos pedais	P	☐	☐	☐
Extintor (quando houver)	Lacre, pressão e validade	P¹	☐	☐	☐
Manual do operador	No equipamento ou acessível ao operador		☐	☐	☐

3. VERIFICAÇÕES ADICIONAIS DO MODELO OU IMPLEMENTO

Item (ex.: retrátil: avanço e recuo do mastro, rodas das patolas)	P	C	NC	NA
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐

Modelo de referência da Infratrack, baseado na NR-11, na NR-12 e na lista de inspeção pré-operação da OSHA (referência técnica dos EUA, sem força de obrigação no Brasil). Não substitui o manual do fabricante, a análise de riscos nem a orientação do responsável técnico de segurança do trabalho. Guia completo: infratrack.com.br/blog/checklist-empilhadeira-inspecao-diaria

Checklist diário de empilhadeira · continuação

Data _____ Empilhadeira (nº / modelo) _____ Turno _____

4. FONTE DE ENERGIA (PREENCHA O BLOCO DO SEU EQUIPAMENTO)

Elétrica	P	C	NC	NA	Combustão	P	C	NC	NA	GLP	P	C	NC	NA
Cabos e conectores sem fio exposto	P	☐	☐	☐	Sem vazamento de combustível	P	☐	☐	☐	Sem cheiro de gás	P	☐	☐	☐
Bateria travada no compartimento	P	☐	☐	☐	Óleo do motor no nível	P	☐	☐	☐	Cilindro fixado, sem amassados	P	☐	☐	☐
Eletrolito (só chumbo-ácido)	P	☐	☐	☐	Arrefecimento no nível	P	☐	☐	☐	Cilindro dentro do contorno da máquina	P	☐	☐	☐
Carga suficiente para o turno		☐	☐	☐	Correias e mangueiras	P	☐	☐	☐	Mangueira e conexões	P	☐	☐	☐
					Filtro de ar		☐	☐	☐	Válvula de alívio para cima	P	☐	☐	☐

5. EQUIPAMENTO LIGADO: TESTE DE FUNCIONAMENTO

Item	O que verificar	P	C	NC	NA
Freio de serviço	Para em linha reta, sem puxar para um lado	P	☐	☐	☐
Freio de estacionamento	Segura o equipamento parado	P	☐	☐	☐
Direção	Sem folga excessiva nem ruído	P	☐	☐	☐
Elevação, descida e inclinação	Respondem sem trancos; o mastro não desce sozinho	P	☐	☐	☐
Frente/ré, acelerador e aproximação lenta	Respondem ao comando e voltam ao neutro	P	☐	☐	☐
Buzina	Funciona (NR-11, item 11.1.7)	P	☐	☐	☐
Luzes, giroflex e alarme de ré	Funcionam (quando houver)	P ¹	☐	☐	☐
Ruídos e vibração	Nada fora do normal ao rodar e ao elevar	P	☐	☐	☐
Horímetro	Funciona; leitura anotada no topo da ficha		☐	☐	☐

Item P não conforme, ou P¹ não conforme quando aplicável: não opere. Retire a chave, sinalize a empilhadeira como fora de uso e avise o responsável: _____ Hora do aviso: _____

OBSERVAÇÕES

Assinatura do operador _____ Visto do supervisor (opcional) _____

Liberação após reparo

Nº da ordem de serviço / registro de manutenção

Data da intervenção

Serviço realizado

Peças reparadas ou substituídas

Equipamento em condição segura: ☐ Sim ☐ Não

Responsável pela intervenção

Data e hora da liberação para operar

Este bloco não substitui o registro completo de manutenção exigido pela NR-12, item 12.11.2.